


Haier

Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық
Керівництво з
експлуатацией

Вытяжка
Түтінсорғы
Витяжка



Модель
HVX-W692GBA /
HVX-W992GBA



Информация и советы по использованию

ВНИМАНИЕ: Доступные части прибора могут нагреваться при использовании с кухонными плитами.

При определенных обстоятельствах электроприбор может представлять опасность.


- A) В помещении должна быть достаточная вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе.
- B) Нельзя проверять состояние фильтров во время работы вытяжки.
- C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.
- D) Не зажигайте пламя под вытяжкой.
- E) Не открывайте газовый кран, если на плите нет посуды, поскольку это может повредить фильтры и привести к пожару.
- F) Постоянно проверяйте еду, которая жарится, чтобы избежать разбрызгивания раскаленного масла и возникновения опасности воспламенения.
- G) Перед любым обслуживанием отключайте электрическую вилку от розетки.
- H) Необходимо соблюдать правила, касающиеся выброса воздуха.
- I) При одновременной работе вытяжки и приборов, работающих не от электроэнергии, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4 x 10⁻⁵ бар).



Информация и советы по использованию


ВНИМАНИЕ: Доступные части прибора могут нагреваться при использовании с кухонными плитами.

- J) Во избежание опасной ситуации поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом.
- K) Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они делают это под надзором, или если им была предоставлена инструкция по безопасному использованию устройства, и они понимают возможные опасности. Детям запрещено играть с устройством. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми, кроме случаев, когда они старше 8 и находятся под присмотром.
- L) Вытяжка должна устанавливаться над плитой, имеющей не более четырех конфорок.
- M) Использовать только в домашних условиях и внутри помещений.
- N) Отсоедините прибор от розетки, когда он не используется, а также перед чисткой.
- O) Внимание! При вытяжке воздуха из помещения соблюдайте указания инструкции по эксплуатации устройства.
- P) Существует опасность пожара, если чистка не проводится в соответствии с инструкциями.



Знакомство с кухонной вытяжкой

Пожалуйста, прочтайте эти указания перед использованием вашей кухонной вытяжки



1. Стекло
2. Жировой фильтр
3. Воздуховод в сборе
4. Основной корпус в сборе
5. Обратный клапан
6. Короб декоративный


1

Информация


Поздравляем с приобретением вытяжки со множеством превосходных функций, которые позволят вам в полной мере наслаждаться жизнью. Перед установкой и (или) использованием вытяжки внимательно прочтайте все указания.

Информация и советы по использованию

• • • • •



Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне вытяжки.



2

Мы рекомендуем, чтобы после установки низ вытяжки располагался на высоте не менее 650 мм и не более 750 мм над нагревательными элементами и горелками плиты.



Информация


Воздух не должен выводиться в дымоход, который используется для отвода отработанных газов от приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применимо к приборам, которые только нагнетают воздух обратно в помещение)

Вытяжка должна устанавливаться над плитой, имеющей не более четырех конфорок.



Установка

Перед началом установки убедитесь, что питание отключено.




3

Перед установкой вытяжки сначала установите обатный клапан.



Информация

Подсоедините универсальный рукав, выбрав направление вентиляции.




4

В соответствии с рисунком 3, убедитесь в нужном положении вытяжки на стене. Затем с помощью шаблона просверлите в стене 5 отверстия Ø8. Установите 4 дюбеля и самореза предназначены х для этих отверстий.



Информация

При резке или сверлении стены или потолка не повредите электрическую проводку или другие скрытые коммуникации.




5

Установите настенные крепления и верхние винты.
Убедитесь, что все используемые крепления
соответствуют типу стены.



Информация

При резке или сверлении стены или потолка не повредите электрическую проводку или другие скрытые коммуникации.




6

Кухонная вытяжка подходит для любого направления вентиляции.



7



8

Соедините рукав с обратным клапаном.


Вертикальное направление является наиболее распространенным. Если над вашей кухней расположено чердачное помещение, вентиляционная труба может быть направлена через шкаф и чердак на крышу.

Если ваша кухня имеет подвесной потолок над кухонными шкафами, то вы можете спрятать воздуховод в него и затем горизонтально провести через внешнюю стену к вентиляционному выводу.


i

Информация

Воздух не должен выводиться в дымоход, который используется для отвода отработанных газов от приборов, сжигающих газ или другие виды топлива.



8



9

Установите декоративный короб

Отрегулируйте и закрепите декоративный короб.

i

Информация

Работы по установке и электромонтажу должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, включая таковые для огнезащитных конструкций.



После подключения вытяжки к электропитанию вы услышите звуковой сигнал.

Вытяжка находится в режиме ожидания.

Кнопка питания / таймера

При нажатии кнопка загорится. Вытяжка включится в режиме последнего использования.

Кнопка скорости вентилятора

Первое нажатие включает питание, - низкая скорость вентилятора, - средняя скорость, - высокая скорость.

Включение /Выключение освещения

Включает и выключает освещение вытяжки (Первое нажатие - вкл, второе - выкл.)

Кнопка включения

Нажмите эту кнопку — вытяжка войдет в режим ожидания.

Нажмите эту кнопку снова — вытяжка выключится.

Таймер


Нажмите эту кнопку для работы вытяжки в течение 3 минут. После 3 минут работы вытяжка выключится. Во время работы таймера нажмите эту кнопку или кнопку скорости вентилятора, чтобы отменить действие.

Внимание: Когда выполнена установка времени таймера, при регулировке вентилятора установка таймера будет отменена автоматически.

i

Информация



Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора. Лампочка не должна быть покрыта теплоизоляцией или другим материалом.



Замена и техническое обслуживание


Во избежание опасной ситуации поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом.

Информация о замене



11

1. Снимите плафон лампы повернув против часовой стрелки.
2. Вытащите старую лампу из держателя, вставьте новую лампу в держатель.
3. Плотно вкрутите плафон лампы по часовой стрелке.



Требуется мин. расстояние 45 см. до поверхностей (крышки, прихватки или подобного), чтобы предотвратить нагрев и риск возгорания.

12




Для предотвращения нагрева поверхностей, риска возгорания и действия ультрафиолетовой радиации разрешается использовать только самоэкранирующие лампы.

13



Информация

Мощность ламп не должна превышать 1 Вт.



14


- Рекомендуется чистить жировой фильтр каждые три месяца, выполняя следующие указания:
 - Снимите жировой фильтр с вытяжки и промойте его в растворе воды и нейтрального жидкого моющего средства, оставив отмокать.
 - Тщательно ополосните теплой водой и дайте высохнуть.
 - Жировой фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.
 - Жировой фильтр может изменить цвет после чистки. Это не повод для жалобы клиента или замены металлического фильтра.



Информация

Существует опасность пожара, если чистка не проводится в соответствии с инструкциями.

Правильная утилизация этого прибора



Данная маркировка указывает на то, что устройство, на которое она нанесена, запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами (это правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Ради бережного отношения к окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для возврата б/у устройства свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.

Транспортирование и хранение

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.

Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений

Изготовитель снимает с себя всю ответственность, если при использовании вытяжки не соблюдаются вышеуказанные рекомендации и инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации.

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к нашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

0-800-501-157 (Україна)

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий момент могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Лампы и фильтры не подлежат замене по гарантии.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.В.16570/20 от 11.11.2020 действует до 10.11.2025.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.БЛ08.В.03618/20 от 15.09.2020 действует до 14.09.2025

Характеристики

Размер: прибор (включая декор. короб), мм

Управление

Производительность, м³/ч

Освещение

Диаметр воздухоотводной трубы, мм

Напряжение, В / Гц

Уровень шума

Вес нетто

Длина сетевого шнура

Мощность

- HVX-W692GBA: 600x313x(780~1080)
HVX-W992GBA: 900x313x(780~1080)

- Сенсорное
- 1000
- 2 x 1 Вт, LED, 12В
- 150
- ~220-240 / 50
- 58 дБА
- HVX-W692GBA: 14.2 кг
HVX-W992GBA: 15.8 кг
- 1 м
- 162 Вт

Комплектация:

Обратный клапан

- 1 шт.

Короб декоративный внешний

- 1 шт.

Короб декоративный внутренний

- 1 шт.

Кронштейн декоративного короба

- 1 шт.

Дюбель 8x40

- 6 шт.

Саморез ST4x35

- 6 шт.

Саморез ST4x8

- 6 шт.

Саморез ST4x6

- 2 шт.

Шайба д4

- 2 шт.

Шаблон монтажный

- 1 шт.

Инструкция

- 1 шт.

Гарантийный талон

- 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лоашан Диstrict, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и беспречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделии бытовой техники, предназначенные для использования в быту — на телевизоры, микроволновые печи 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные 3 года, на роботы-пылесосы 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры 2 года, на остальные товары 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантитного обязательств и проверить правильность заполнения гарантитного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантитного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер.

Данный гарантитный талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантитном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантитного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантитным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантитный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантитный талон). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Извотовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантитное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларусь (бесплатный звонок из регионов Беларусь)

0-800-501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)

00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологий работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывания термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия спирту либо изнутри.

Гарантитному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода/слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертепы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, попки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантитное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантитных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры

Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владimir	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавбытСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Гридины, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
ООО «КРОК-ТТЦ»*	Киев*	+38 (095) 288-88-21	г. Киев ул. Радужная д. 25 Б
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Мар	г. Алматы	8 (727) 233 30 00	050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier-europe.com
 *Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.krok-ttc.com или по телефонам горячей линии



Ақпарат және пайдалану жөніндегі кеңестер

• • • • •
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғының асүйлік плиталарымен бірге қолданған кезде құралдың қолжетімді бөліктері ыстық болуы мүмкін.

Белгілі бір жағдайларда құрылғы қауіпті төндіретін болуы да мүмкін.

A) Егер тұтінсорғыш қолданыста болса, бөлмеде жеткілікті желдету керек.

газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін құрылғылармен бір мезгілде қолданылады.

B) Сорғыш жұмыс істеп тұрған кезде сұзгілердің жағдайын тексерменіз.

C) Құрылғыны пайдаланғаннан кейін жарты сағат бойы шамды ұстамаңыз.

D) Тартпаның астында жалынды тұтатушы болмаңыз.

E) Плитаның үстінде ыдыс болмаса, газдың кранын ашушы болмаңыз, себебі бұл сұзгілерді зақымдауды және өрт тудыруы мүмкін.

F) Ұыстық майдың шашырап кетуіне және тұтану қауіпіне жол бермеу үшін қуырылып жатқан тағамды үнемі бақылап тексеріп отырыңыз.

G) Қуат сымын кез келген қызметтен бұрын электр желісінен ажыратыңыз.

H) Ауаның астам шығарындылар туралы ережелерді сақтаңыз.

I) Тұтін сорғышты және электр энергиясымен жұмыс істемейтін құралдарды бір уақытта пайдалану кезінде бөлмедегі теріс қысым 4 Па -дан аспауы керек. (4×10^{-5} бар).



Ақпарат және пайдалану жөніндегі кеңестер

• • • • •
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғының асүйлік
плиталарымен бірге қолданған кезде құралдың
қолжетімді бөліктері ыстық болуы мүмкін.

J) Қауіпті жағдайды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік қызмет көрсету агентімен немесе басқа білікті маманмен ауыстыруы керек.

K) Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибе мен білім жетіспейтін адамдар, егер олар қадағалауымен жасаса немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану туралы нұсқаулар берілген болса, және ықтимал қауітерді түсіну арқылы қолдануға болады. Балаларға осы құрылғымен ойнауына тыйым салынады. Пайдаланушы үшін қол жетімді тазалау және техникалық қызмет көрсету, егер олар 8 жастан асқан және қадағаланбаса, балалармен жүргізілмеуі керек.


L) тұтінсорғыш төрт қыздырғыштан аспайтын конфоркалары бар плитаның үстінде орнатылу керек.

M) Тек үй жағдайында және үйде қолданыңыз.

N) Пайдаланбаған кезде және тазалау алдында құрылғыны электр розеткасынан ажыратып тастаңыз.


O) Назар аударыңыз! Бөлмеден ауаны шығарғанда, құрылғыны пайдалану нұсқауларын орындаңыз.

P) Егер нұсқауларға сәйкес тазалау орындалмаса, өрт шығу қаупі бар.



Асүйлік тартпамен танысу

Өзініздің асүйлік тұтінсорғышыңызды пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды оқып шығыңыз.




1. Шыны
2. Майлыш сүзгі
3. Жинақтамадағы ая сорғыш
4. Жинақтағы негізгі корпус
5. Кері клапан
6. Безендіргіш қорап

1


Ақпарат

Сапаны сатып алғаныңыз үшін көптеген керемет мүмкіндіктермен құттықтаймыз, бұл сізге өмірден толық ләzzат алуға мүмкіндік береді.
Сорғышты орнатпас бұрын және (немесе) қолданбас бұрын барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Ақпарат және пайдалану жөніндегі кеңестер



Сорғыш ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеу мен жиілікті тексеріңіз.




2

Орнатқаннан кейін сорғыштың төмөнгі бөлігін 650 мм биіктікте және жылдытатын элементтерден және пештің қыздырғыштарынан 750 мм-нен артық аспауға туіс.




Ақпарат

түтінгазды немесе басқа отын түрлерін құйдіретін құрылғылардан шықкан газдарды жою үшін пайдаланылатын құбырды дымқылдан шығаруға болмайды (тек бөлмені қайтадан ауаны қүшеттеп құрылғыларға қолданылмайды) түтінсорғыш төрт қыздырғыштан аспайтын конфоркалары бар плитаның үстінде орнатылу керек.



Орнату

Кондырғыны орнатудың алдынан қуаттау ажыратылғандығына көз жеткізіп алыңыз.




3

тұтінсөрғышты орнатардың алдынан алдымен кері клапанды орнатып алыңыз.

1

Ақпарат

Желдеть бағытын таңдау арқылы әмбебап шлангты қосыңыз.




4

3-суретке сәйкес, қабырғадағы түтін сорғыштың керекті қалпына көз жеткізіп алыңыз. Содан кейін үлгіні пайдаланып қабырғаға 5 Ø8 тесікті бұраныз. Сол саңылауларға арналған 4 дюбель мен тескіш бұрандаларды орнықтырыңыз.

i

Ақпарат

Қабырғаларды немесе тәбелерді кесу немесе бұрғылау кезінде электр сымдарына немесе басқа жасырын байланыстарға зақым келтірменіз.




5

Қабырғалық бекіндірмелер мен үстіңгі бұрандамаларды орнатыңыз . Барлық қолданылатын құрылғылардың қабырға түріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.



Ақпарат

Қабырғаларды немесе төбелерді кесу немесе бұрғылау кезінде электр сымдарына немесе басқа жасырын байланыстарға зақым келтірменіз.




6

Тұтін сорғыш кез келген желдеткіш бағытына сай келеді.



7



8

Рукавты кері клапанмен жалғастырыңыз.


Вертикалды бағыты анағүрлым кең таралған болып табылады. Егер ас үйінде ас үй үстінде тұрса, желдету құбыры шкаф пен шатырдың шатырына бағытталуы мүмкін.

Егер сіздің тағам ас үй шкафтарынан аспалы тәбесі болса, онда сіз ая ая желісін жасыра аласыз, содан кейін сыртқы қабырғаға желдеткіш саңылауға көлденең өтуінізге болады.


i

Ақпарат

Ая газды ňемесе басқа отындарды жағатын құрылғылардан шыққан пайдаланылған газдарды кетіру үшін тұтіндікке шығаруға болмайды.



8



9

Безендіргіш қорапты
орнықтырыңыз

Безендіргіш қорапты
реттеп алыңыз да
бекіндіріп тастаңыз.

i

Ақпарат

Орнату және электр монтаждау жұмыстары барлық қолданылатын кодтар мен стандарттарға, соның ішінде отқа төзімді құрылымдарға сәйкес білікті қызметкерлер құрамымен орындалуы керек.



Тұтін сорғышты электр қуаттау жүйесіне жалғаған соң сіз дыбыстық сигналды естітін боласыз. Тұтін сорғыш күту режимінде тұратын болады.

Қуаттау / таймер батырмасы ⏱

Басқан кезде батырмасы жанатын болады. Сорғыш соңғы пайдалану режимінде қосылады.

Желдеткіштің жылдамдық батырмасы

Бірінші рет басқанда қуаттауды қосады. ⏲ - желдеткіштің тәмен жылдамдығы, ⏳ - орташа жылдамдық, ⏴ - жоғары жылдамдық.

Жарықтауды Қосу/Өшіріп ⚡

Тұтін сорғыштың жарықтауын қосады және сөндіреді (Бірінші басқаны - қос, екіншісі - өшір.)

Іске қосу батырмасы ⏱

Осы батырманы басыңыз - тұтін сорғыш күту режиміне көшетін болады. Осы батырманы тағы бір басыңыз - тұтін сорғыш өшірілетін болады.

Таймер ⏱

Тұтін сорғышты 3 минут бойы жұмыс істеу үшін осы түймені басыңыз. 3 минуттан кейін тұтін сорғыш өshedі. Таймер іске қосылған кезде, әрекетті болдырмау үшін осы түймешікті немесе желдеткіш жылдамдығын басу түймесін басыңыз.

доғарылатын болады.

Назар аударыңыз: Таймердегі уақыты орнатылған болса, желдеткішті реттегендеге таймер орнатуы автоматты түрде доғарылатын болады.

i

Ақпарат

Құрылғыны пайдаланғаннан кейін жарты сағат бойы шамды ұстамаңыз.



Шам жылу оқшаулаумен немесе басқа материалдармен жабылмауы керек.



Айырбастау және техникалық қызмет көрсетеу

.....
Қауіпті жағдайды болдырмау үшін зақымдалған
қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсетеу агенті
немесе басқа білікті маман ауыстыруы керек.

Айырбастау
туралы
ақпарат



11

1. Шамның плафонын сағат тілінің жүрісіне қарсы бұрап шешіп алыңыз.
2. Ескі шамды ұстағыштан шығарып, жаңа шамды ұстағышқа салыңыз.
3. Шамның плафонын сағат тілінің жүрісімен бұрап мықтап бұрап қойыңыз.



Бұл мин. өрттің туындау қаупін болдырмау үшін
бетіне 45 см қашықтықта (қақпақтар, орауыштар
және т.б.) ұстай керек болады.

12




Жер үсті жылжытудың алдын алу үшін, өрттің
және ультра құлғін сөүле шығарудың пайда болу
қаупі тек өздігінен қорғайтын шамдарға рұқсат
етіледі.

13



Ақпарат

Шамның қуаты 1 Вт аспауы керек.



14


- Майлыш сүзгіні әрбір үш айда тазалап отыру ұсынылады, мынадай нұсқаулық тардышорындаукерек:
 - Май сүзгісін түтін сорғыштан шығарып, оны су ерітіндісіне және бейтарап сұйық жуғыш затқа салып, оны сарқылауға қалдырыңыз.
 - Жылды сумен мұқият шайыңыз да кебуіне мұрсат беріңіз.
 - Майлыш сүзгіні ыдысу жуғыш машинада да жууға болады.
 - Майлыш сүзгі тазаланған соң түсін өзгертуі ықтимал. Бұл клиенттердің шағымдары немесе металл сүзгісін ауыстыру үшін себеп емес.



Ақпарат

Егер нұсқауларға сәйкес тазалау орындалмаса, өрт шығу қаупі бар.

Бұл құралдың дұрыс кәдеге жаратылуы



Бұл маркалануы сол суреттемесі салынған құрылғыны түрмистық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынатынын білдіреді (бұл қағида Еуроодақтың аумағында орындалуға міндепті болады) Қоршаған ортаға, адамның денсаулығына және қорларды ұтымды пайдалануға күтіммен қарау үшін бұл құрылғыны қолданыстағы талаптарға сәйкес кәдеге жаратыңыз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін, қайта өңдеу кәдеге жарату үйимына хабарласыңыз немесе құрылғының сатушысына жүгініңіз. Олар тиісті тәртіппен кәдеге жарату ісін жүргізіп бере алады.

Тасымалдау және сақтау

Өнімді онда көрсетілген белгілерге сәйкес бастапқы орауышына тасымалдау және сақтау керек.

Жұктеу, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз.

Көлік құралы және коймасы сақтау өнімді атмосфералық жауыншашыннан және механикалық зақымданудан қорғауы керек.

Өндіруші сорғышты пайдаланған кезде жоғарыда келтірілген ұсынымдар мен нұсқауларды орнату, техникалық қызмет көрсете және пайдалану нұсқаулары орындалмаса, барлық жауапкершіліктен бас тартады.

Клиенттерді сүйемелдеу қызметі

«Хайер» компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз.

Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

- біздің ресми дилерімізге немесе
- колл-орталыққа қонырау шалыңыз: 8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Әзбекстан)
- мына сайтқа www.haier-europe.com, мұнда сіз қызметті сұрай аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жарап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмөндегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлеуашінің атына және тексеруге болады:

Моделі _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____



Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құрылғыдағы сериялық нөмірдің жоқтығы Өндірушіге сол құрылғыны анықтауға және соның салдарынан оның кепілдік қызметіне мүмкіндік бермейді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады.

Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала хабарламастан қандайда бір өзгерістер өнгізіле бере алады. Өндіруші алдын ала ескертүсіз бұйымды жобалау мен жабдықтауға өзгерістер өнгізуге құқылы.

Шамдар мен сүзгілер кепілдік бойынша айырбасталуға жатқызылмайды.

Сипаттамалары

Өлшемі: құрал (безендіргіш қорапты қоса санағанда), мм

Басқару

Өтімділігі, м³/сағ

Жарықтаяу

Аяратткыш құбырдың диаметрі, мм

Кернеу, В / Гц

Шұылдың деңгейі

Нетто салмағы

Жөлілік шнуруның ұзындығы

Қуаты

- HVX-W692GBA: 600x313x(780~1080)

- HVX-W992GBA: 900x313x(780~1080)

- Сенсорлық

- 1000

- 2 x 1 Вт, LED, 12В

- 150

- ~220-240 / 50

- 58 дБА

- HVX-W692GBA: 14.2 кг

- HVX-W992GBA: 15.8 кг

- 1 м

- 162 Вт

Жинақтамасы:

Кері клапан

Сыртқы безендіргіш қорап

Ішкі безендіргіш қорап

Кронштейн

безендіргіш қораптікі

Дюбель 8x40

- 1 дана

- 1 дана

- 1 дана

- 1 дана

- 6 дана

Тексіш бұранда ST4x35

- 6 дана

Тексіш бұранда ST4x8

- 6 дана

Тексіш бұранда ST4x6

- 2 дана

Шайба d4

- 2 дана

Монтаждау шаблоны

- 1 дана

Нұсқаулық

- 1 дана

Кепілдемелік талон

- 1 дана

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алуш!

«Хайер» корпорациясы мына мекенжай бойынша орналаскан: S401 көнсө, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытай, Сізге таңдауның ушін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін үстанған кезде осы бұйымның жогары сапасы мен мінсіз жұмыс атқарыладының кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану ушін арналған түрмисстық бұйымның жұмысқа жаралды ресми мерзімі – бұрын кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастаған теледидарларға, микротөлкіндер пештер 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноубуктерге және теледидарлардың приставкаларға 3 жыл, робот-шансорғыштарға 4 жыл, ұялы телефондар мен гироскутерлерге 2 жыл, қалған тауарларға 7 жыл. Өтінімін жогары сапасын ескере отырып, нақты пайдалану мерзімін айтарлықтай ресми мерзімден артық болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу ушін және ұсынышмада ал ушін Авторландырылған сервистік орталыққа жүргінізді сұраймыз. Барлық енім пайдалану шарттарын ескере отырып, нақты пайдалану мерзімін айтарлықтай ресми мерзімден артық болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу ушін және ұсынышмада ал ушін Авторландырылған сервистік орталыққа жүргінізді сұраймыз. Барлық енім пайдалану шарттарын ескере отырып, нақты пайдалану мерзімін айтарлықтай ресми мерзімден артық болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу ушін және ұсынышмада ал ушін Авторландырылған сервистік орталыққа жүргінізді сұраймыз.

Тусибестікке жол бермеу ушін Сізден сатып алған кезде пайдалану жөніндегі түсінбестікке нұсқаулықты, кепілдік талоның дұрыс толтырылғаны төсөрүнізді наңдыра өтініміз. Кепілдік талоны дұрыс емес немесе тоғызылған толтырылған жағдайда сатуышты үйімға жүгініц. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнаударынан орнатуда және іске косуды тарап еткен болса, Сізге Хайер-дің Авторландырылған сервистесіне жүгініді кадала ұсынамыз. Осы кепілдік талонымен «Хайер» корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамасын, басқа нормативтік актлермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанагаттаңдыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдагынан растайды. Егер «Хайер» корпорациясы тәмемде атап алған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдік де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құбығын өзіне қалдырады.

Кепілдікте және сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Кепілдікте және сервистік қызмет көрсету белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жинақталған бұйымдарға таралады. «Хайер» корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстал берген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді белгілейді және тауарды тұтынушыға табыстал берген күннен бастап 36 ай ішінде қосынша сервистік қызмет көрсетеді. Үкіттал түсінбестікке жол бермеу ушін бұйымды сатып көзінде оған коса берілтеп құжаттарды (тауар четі, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) қолдану мерзімінде сақтанды. Бұйымға қосынша сервистік қызмет көрсету – Өндірушінің кінесінен тұндаған бұйымның ақауларын жою тұтынушы ушін тегін. Бұл қызмет бұйым іесі тауар және кассалық чектерін, бұйымды сатып алу дерегін раастауды басқа құжаттарды көрсеткен кезде ғана көрсеттіледі.

Кепілдікте сервистік қызмет көрсету ерекше Хайер-дің Авторландырылған сервистестерінен ғана көрсетіледі. ЕАӘО аумағындағы Авторландырылған сервистестердің тоғыз тізбесін Сіз «Хайер» ақпараттық орталығынан мына телефондар бойынша біле аласыз:

8-800-250-43-05 - Ресей тұтынушыларына арналған (Ресей өнірлерінен қонырау шалу тегін)

8-10-800-2000-17-06 - Беларусь тұтынушыларына арналған (Беларусь өнірлерінен қонырау шалу тегін)

0-800-501-157 - Украина тұтынушыларына арналған (Украина өнірлерінен қонырау шалу тегін)

00-800-2000-17-06 - Әзбекстандағы тұтынушылар ушін (Әзбекстаның өнірлерінен қонырау шалу тегін)

немесе www.haier-europe.com сайтында немесе help@haieronline.ru электрондық поштасында.

Авторландырылған сервистестердің деректерін өзгертуілөө мүмкін, анықтама алу ушін «Хайер» ақпараттық орталығында жүгініз.

Кепілдікте және қосынша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан тұндаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске косу;
- тоңазыту контурынан және электрлік қосыншылармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ үйімді монтаждау үшін құжаттармен расталған, түсітіл біліктілігі болмаян тұлғаларды тарту;
- үйімдің пайдалану жөніндегі нұсқаулық талап еткен техникалық қызмет көрсету мерзімде болмауы;
- сұкубыр жөлсіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- үйімдің сөз түрінен сәйкес көлемдік жұмыс күралдардағы қосынша немесе өндірушінен түрліліктерін анықталған болса;
- үйімдің тәғайындалған мақсаттарынан жақындаған жағдайда қолдану мерзімінде сақтандыру мөлшерлемесін асып кету;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: үәкіл етілгенет тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкционланған құрылымалық немесе сұлбалық техникалық өзгерістердің өнігіз;
- Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-тен) және желілерді қуаттауды нормалардан ауытуды;
- еңсерілмейтін күштердің әрекеттері (апат, өрт, наизай және т.б.);
- қазатайтын оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абаісіз әрекеттері;
- егер бұйым шынға беғде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тиришілік ету өнімдерін түсінгенен ақаулар анықталған болса;
- су жылдықтың сүмен толтырылған / толық толтырылған бәгін косу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдікте және қосынша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске косу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

Тәмемде атлаган шығыс материалдар мен акссесуарлар кепілдікте және қосынша қызмет көрсетуге жатпады:

- жеделжіштерге арналған сүзілір;
- кір жұмыш / ыдыс жұмыш машинадар ушін суды жеткізуге / ағызуға арналған сүзілір, құбышректер;
- шансорғыштарга арналған құбышректер, тұтқыттар, қылыштар, қондырмалар, шанжинағыштар;
- қысқа толқындың пештерге арналған тәрелкелер, істіктер, ыстықтар мен тіреуіштер;

— сүзілір, істік сініғіштер, лемпішкелер, серөлөр, жәшиктер, тіреуіштер және тағамдарды тоңазытышта сақтауда арналған өзге сыйымдықтар;

— басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттаныру элементтері, сыртық қуаттаныру блоктары және зарядтау құрылғылары;

— бұйымға коса берілтеп құжаттар.


Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзілірде ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалauы бойынша қосынша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нәмірінің болмауы Өндірушінеге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды.

Аспапта зауыттық сәйкестендірушы маңайдаларды алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық маңайдаларының закымдалуы немесе болмауы кепілдікте міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* қосынша сервистік қызмет көрсету электрлік су жылдықтыштарға, қысқа толқындың пештерге, HRB-331 модельді тоңазытыштарға, мұздатқыштарға, газ плиталарына, шансорғыштарға, робот-шансорғыштарға, теледидарларға, теледидарлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноубуктерге, ұялы телефондарға, гироскутерлерге тараалмайды.

Ресми атаяу	Қала	Клиентке арналған телефон	Мекенжайы
«Единая служба сервиса А-Айс-берг» жабық акционерлік қоғамы	Мәскеу	8-800-250-43-05	127644, Мәскеу қ., Вагоноремонтная көш., 10 үй, 1-күр.
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, Санкт-Петербург қ., Литовский дамб, 52 үй, А-лит.
«Архсервис- центр» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 Архангельск қ., Воскресенская көш., 85 үй
«Технисервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Сочи	8-800-250-43-05	354068, Сочи қ., Донская көш., 3
«ТехноВидеоСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Қазан	8-800-250-43-05	420100, Қазан, Проточная көш., 8 үй
ДОМСЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Владимир	8-800-250-43-05	600017, Владимир қ., Батурина көш., 39 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, Краснодар қ., Кубанская көш., 47
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы -Т.Новгород	Төмөнгі Новгород	8-800-250-43-05	603098, Томенгі Новгород қ., Артельная көш., 31 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы -Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, ст. Шарташская, 10
«Циклон» жауапкершілігі шектеуі серіктестірі	Омбы	8-800-250-43-05	644042, Омбы, К.Маркс даңғылы, 34а, кеңсе 410
«ГлавБытСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Томск	8-800-250-43-05	Томск, ст. Маяковская 25/7
«Сервисбыттехника» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Орынбор	8-800-250-43-05	460044, Орынбор қ., Конституция көш., 4 үй
«Сибсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, Новокузнецк қ., Гридина көш., 18 үй
АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, Новороссийск қ., Серов көш., 14
АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, Иркутск қ., Писарев көш., 18-а-үйі
«КРОК-ТТЦ» ЖШК	Киев	+38 (095) 288-88-21	Киев қ., Радужная көш., 25 Б үйі
Сервис орталығы	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
«CBTService» ОДО	Минск	375-17-262-95-50	Минск, ст. Мен Колас 52
«RoyalTerm» жауапкершілігі шектеулі серіктестірі	Минск	375-29-198-11-50	Минск, ст. Орловская 40А, 7 кеңсе
«Сервис Mag» ЖШС	Алматы қаласы	8 (727) 233 30 00	050002, Алматы қ. Қалдаякова 17
«Ascon-7» ЖШС	Алматы қаласы	7 (727) 397 75 75	050010, Алматы қ. Сағадат Нұрмагамбетова 25



Інформація та поради з використання

УВАГА: Доступні частини приладу можуть нагріватися при використанні з кухонними плитами.

За певних обставин електроприлади можуть становити небезпеку.

- A) Приміщення має бути достатньо вентильованим, якщо витяжка використовується одночасно з приладами, що працюють на газі або іншому паливі.
- B) Не можна перевіряти стан фільтрів під час роботи витяжки.
- C) Не торкайтесь до лампочки протягом пів години після використання приладу.
- D) Не запалуйте вогонь під витяжкою.
- E) Не відкривайте газовий кран, якщо на плиті немає посуду, оскільки це може пошкодити фільтри і спричинити виникнення пожежі.
- F) Постійно перевіряйте їжу, що смажиться, щоб уникнути розбризкування киплячої олії і виникнення небезпеки займання.
- G) Перед виконанням будь-якого обслуговування від'єднуйте електричну вилку від розетки.
- H) Необхідно дотримуватися правил, що стосуються викиду повітря.
- I) При одночасній роботі витяжки та приладів, що працюють не від електроенергії, негативний тиск в приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4×10^{-5} бар).




Інформація та поради з використання

.....


УВАГА: Доступні частини приладу можуть нагріватися при використанні з кухонними плитами.

- J) Щоб уникнути небезпечної ситуації, пошкоджений кабель живлення повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або іншим кваліфікованим фахівцем.
- K) Даним пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду та знань, якщо їм була надана особа, яка наглядає за ними, або їм були надані інструкції з безпечної використання приладу, і вони ознайомилися з потенціальними небезпеками. Бавитися з приладом дітям заборонено. Очищення та доступне користувачеві технічне обслуговування не повинно здійснюватися дітьми, окрім випадків, коли вони доросліші 8 років та роботи виконуються під наглядом дорослих.
- L) Витяжка повинна встановлюватися над плитою, що має не більше чотирьох конфорок.
- M) Використовувати тільки в домашніх умовах та всередині приміщень.
- N) Від'єднайте прилад від розетки, коли він не використовується, а також перед чищенням.
- O) Увага! Під час витягування повітря з приміщення до-тримуйтесь вказівок, викладених в інструкції з експлуатації приладу.
- P) Існує небезпека виникнення пожежі, якщо очищення не проводиться відповідно до вимог інструкцій.



Знайомство з кухонною витяжкою

Будь ласка, прочитайте ці вказівки перед використанням вашої кухонної витяжки



1. Скло
2. Жировий фільтр
3. Повітропровід в зборі
4. Основний корпус в зборі
5. Зворотний клапан
6. Короб декоративний





Інформація


Вітаємо з придбанням витяжки з безліччю чудових функцій, які дозволять вам в повній мірі насолоджуватися життям. Перед встановленням і (або) використанням витяжки уважно ознайомтеся з усіма інструкціями.

Інформація та поради з використання

• • • • •



Перевірте напругу і частоту, що зазначені на табличці з технічними даними, яка розташована на внутрішній стороні витяжки.



Ми рекомендуємо, щоб після встановлення низ витяжки знаходився на висоті не менше 650 мм і не більше 750 мм над нагрівальними елементами і конфорками плити.



Інформація


Повітря не повинно виводитися в димохід, який використовується для видалення відпрацьованих газів від приладів, що спалюють газ або інші види палива (не застосовується до приладів, які виключно нагнітають повітря назад до приміщення)

Витяжка повинна встановлюватися над плитою, що має не більше чотирьох конфорок.



Встановлення

Перед початком встановлення переконайтесь, що живлення вимкнено.




3

Перед встановленням витяжки спочатку встановіть зворотний клапан.

i

Інформація

Під'єднайте універсальний рукав, обравши напрямок вентиляції.




4

Відповідно до рисунку 3, переконайтесь в коректному положенні витяжки на стіні. Потім за допомогою шаблону просверліть у стіні 5 отвори Ø 8. Встановіть 4 дюбелі і саморізи, призначенні для цих отворів.



Інформація

При проведенні різки або свердління в стіні або на стелі не допускайте пошкодження електропроводки або інших прихованіх комунікацій.




5

Встановіть настінні кріплення і верхні гвинти. Переконайтесь, що всі використовувані кріплення відповідають типу стіни.

i


Інформація

При проведенні різки або свердління в стіні або на стелі не допускайте пошкодження електропроводки або інших прихованих комунікацій.




6

Кухонна витяжка підходить для будь-якого напрямку вентиляції.



7



8

Приєднайте рукав до зворотного клапану.


Вертикальний напрямок є найбільш розповсюдженим. Якщо над вашою кухнею розташовано горище, вентиляційна труба може бути направлена через шафу і горище на дах.

Якщо ваша кухня має підвісну стелю над кухонними шафами, то ви можете заховати повітропровід у неї і далі горизонтально провести через зовнішню стіну до вентиляційного отвору.




Інформація

Повітря не повинно виводитися в димохід, який використовується для відводу відпрацьованих газів від приладів, що спалюють газ або інші види палива.



8



9

Встановіть декоративний короб

Відрегулюйте та за-
кріпіть декоративний короб.

і

Інформація

Роботи зі встановлення і електромонтажу повинні виконуватися кваліфікованим персоналом у відповідності з усіма діючими нормами та стандартами, зокрема для вогнезахисних конструкцій.



Після підключення витяжки до електророзивлення ви почуєте звуковий сигнал.

Витяжка знаходитьться в режимі очікування.

Кнопка живлення/таймера

При натисканні кнопка почне світитися. Витяжка увімкнеться в режимі, який був під час останнього використання.

Кнопка швидкості вентилятора

Перше натискання вмикає живлення: — низька швидкість вентилятора, — середня швидкість, — висока швидкість.

Увімкнення /Вимкнення освітлення

Вмикає і вимикає освітлення витяжки (Перше натискання — вмикає, друге — вимикає).

Кнопка увімкнення

Натисніть цю кнопку — витяжка перейде до режиму очікування.

Натисніть цю кнопку знову — витяжка вимкнеться.

Таймер

Натисніть цю кнопку для роботи витяжки протягом 3 хвилин. Після 3 хвилин роботи витяжка вимкнеться. Під час роботи таймера натисніть цю кнопку або кнопку швидкості вентилятора, щоб скасувати дію.

Увага: У випадку встановлення часу таймера, при регулюванні вентилятору налаштування таймеру буде скасовано автоматично.



Інформація



Не торкайтесь до лампочки протягом пів години після використання приладу. Лампочка не повинна бути покрита теплоізоляцією або іншим матеріалом.



Заміна та технічне обслуговування


Щоб уникнути небезпечної ситуації, пошкоджений кабель живлення повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або іншим кваліфікованим фахівцем.

Інформація
щодо заміни



11

1. Зніміть плафон лампи, повернувши його проти годинникової стрілки.
2. Витягніть стару лампу з тримача, вставте нову лампу в тримач.
3. Щільно вкрутіть плафон лампи за годинниковою стрілкою.



Слід забезпечити мінімальну відстань у 45 см до поверхонь (кришки, прихватки тощо), щоб запобігти нагріванню і ризику займання.

12




Для запобігання нагрівання поверхні, ризику займання та дії ультрафіолетової радіації дозволяється використовувати тільки самоекрануючі лампи.

13



Інформація

Потужність ламп не повинна перевищувати 1 Вт.



14

- Рекомендовано очищувати жировий фільтр кожні три місяці з дотриманням наступних вказівок:
 - Зніміть жировий фільтр з витяжки та промийте його в розчині води та нейтрального рідкого миючого засобу, залишивши відмокати.
 - Ретельно сполосніть теплою водою і дайте висохнути.
 - Жировий фільтр також можна мити у посудомийній машині.
 - Жировий фільтр може змінити колір після очищення. Це не привід для скарги клієнта або заміни металевого фільтра.



Інформація

Існує небезпека виникнення пожежі, якщо очищення не проводиться відповідно до вимог інструкцій.

Належна утилізація цього приладу



Це маркування вказує на те, що прилад, на який воно нанесене, не можна утилізувати як побутові відходи (це правило є обов'язковим до виконання на території Євросоюзу). Задля дбайливого ставлення до навколишнього середовища, здоров'я людини та раціонального використання ресурсів утилізуйте прилад згідно до чинних вимог. Для повернення б/в пристрою зв'яжіться з організацією, що займається утилізацією, або зверніться до продавця свого приладу. Вони зможуть здійснити утилізацію належним чином.

Транспортування та зберігання

Перевозити та зберігати виріб необхідно в заводському упакованні згідно із маніпуляційними знаками, які на ньому зазначені. Під час завантаження, розвантаження та транспортування дотримуйтесь обережності.

Транспорт і сховища повинні забезпечувати захист продукту від атмосферних опадів і механічних пошкоджень

Виробник знімає з себе всю відповідальність, якщо при використанні витяжки не дотримуються зазначені вище рекомендації та інструкції з монтажу, технічного обслуговування та експлуатації.

Служба підтримки клієнтів

Ми рекомендуємо звертатися до служби підтримки клієнтів компанії «Хайер», а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з вашої побутовою технікою, будь ласка, спочатку вивчіть розділ «Усунення несправностей». Якщо ви не знайдете розв'язання проблеми, будь ласка, зверніться:

до нашого офіційного дилера або до нашого колл-центру:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

на сайт www.haier-europe.com, де ви можете залишити заявку на обслуговування, а також знайти відповіді на часто задавані питання.

Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви зможете знайти у паспортній таблиці та у чеку:

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____



Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера робить неможливим для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видавати з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Відсутність заводських табличок може стати причиною відмови у виконанні гарантійних зобов'язань.

Лампи і фільтри не підлягають заміні по гарантії.

У даний документ можуть бути внесені зміни без попереднього сповіщення. Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції та комплектації пристрою без додаткового сповіщення. Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність обов'язковим вимогам відповідно до чинного законодавства України. Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифіката та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки клієнтів.

Характеристики

Розмір: прилад (включаючи декор, короб), мм

Керування

Продуктивність, м3/год

Освітлення

Діаметр повітрового труби, мм

Напруга, В / Гц

Рівень шуму

Вага нетто

Довжина мережевого шнура

Потужність

- HVX-W692GBA: 600x313x(780~1080)

HVX-W992GBA: - 900x313x(780~1080)

- Сенсорне

- 1000

- 2x 1 Вт, LED, 12В

- 150

- ~220-240 / 50

- 58 дБА

- HVX-W692GBA: 14.2 кг

- HVX-W992GBA: 15.8 кг

- 1 м

- 162 Вт

Комплектація:

Зворотний клапан — 1 шт.

Короб декоративний зовнішній — 1 шт.

Короб декоративний внутрішній — 1 шт.

Кронштейн декоративного короба — 1 шт.

Дюбель 8x40 — 6 шт.

Саморіз ST4x35 — 6 шт.

Саморіз ST4x8 — 6 шт.

Саморіз ST4x6 — 2 шт.

Шайба д4 — 2 шт.

Шаблон монтажний — 1 шт.

Інструкція — 1 шт.

Гарантійний талон — 1 шт.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОНОМ

Шановній покупець!

Корпорація «Хайер», що знаходиться за адресою: Ofic S401, Хайер бренд білдінг, Хайер Індастрі парк Хай-тек зон, ЛАОШАН ДІСТРІКТ, Циндао, Китай, дякує Вам за Ваш вибір, гарантуючи високу якість і бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації. Офіційний термін служби на виробі побутової техніки, призначений для використання в побуті - на телевізори, мікрохвильові печі 5 років, на планшетні комп'ютери, ноутбуки і телевізійні приставки 3 роки, на роботи-пілососи 4 роки, на мобільні телефони і прокскутери 2 роки, на інші товари 7 років з дня передачі виробу кінцевому споживачеві. З огляду на високу якість продукції, фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Рекомендуємо після завершення терміну експлуатації зателефонувати у сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій. Вся продукція виготовлена з урахуванням умов експлуатації і пройшла відповідну сертифікацію на відповідності технічним вимогам.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас при покупці уважно вивчити інструкцію по експлуатації, умови гарантійних зобов'язань і перевірити правильність заповнення гарантійного талону. У разі невправильного або неповного заповнення гарантійного талону зверніться до кваліфікованого персоналу. Даний вибір являє собою технічно складний товар побутового призначення. Якщо куплені Вами виробів вимагає специфічного встановлення і підключення, настілько рекомендуємо Вам звернутися до авторизованого партнера Хайер.

Цим гарантійним талоном Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов'язань по задовільненню вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків виробу. Однак Корпорація «Хайер» залишає за собою право відмовити як в гарантійному, так і у додатковому сервісному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче умов.

Умови гарантійного і додаткового сервісного обслуговування

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування поширяється тільки на вироби, укомплектовані гарантійним талоном встановленого зразку. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін в 12 місяців з дnia передачі товару споживачеві * . Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом терміну службові документи, що додаються до виробу при його продажі (товарний чек, касовий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний талон). Додаткове сервісне обслуговування виробу - безкоштовне для споживача усунення недоліків виробу, які виникли з вини Виробника. Дані послуги надається тільки при пред'явленні власником товарного і касового чеків виробу та інших документів, що підтверджують факт придбання виробу.

Гарантійне сервісне обслуговування проводиться виключно авторизованими партнерами Хайер. Повний список авторизованих партнерів на території САЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:

8-800-250-43-05 - для Споживачів з Росії (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Росії)

8-10-800-2000-17-06 - для Споживачів з Білорусі (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Білорусі)

0-800-501-157 - для Споживачів з України (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів України)

00-800-2000-17-06 - для Споживачів з Узбекистану (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Узбекистану)

або на сайті: www.haier-europe.com, або зробивши запит по електронній пошті: help@haieronline.ru.

Дані авторизованих партнерів можуть бути змінені, за довідками звертайтесь до Інформаційного центру «Хайер».

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширяється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:

- порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання і/або транспортування товару;
- неправильного встановлення і/або підключення виробу;
- порушення технології робіт з холодильним контуром і електричними з'єднаннями, як і залучення до монтажу Виробу осіб, які не мають відповідної кваліфікації, підтвердженено документально.
- відсутності своєчасного технічного обслуговування. Виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації.
- надлишкового або недостатнього тиску у водопровідний мережі;
- застосування миючих засобів, які не відповідають даному типу виробу, а також перевищення рекомендованої дози миючих засобів;
- використання виробу з метою, для якої він не призначений;
- дії третіх осіб: ремонт або внесення несанкціонованих виробником конструктивних чи схемотехнічних змін неуповноваженими особами;
- відхилень від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм мереж живлення;
- дії непереборної сили (стіхія, пожежа, блискавка т. п.);
- нещасних випадків, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб;
- якщо виявлені пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів життедіяльності комах;
- спрацювання термозахисту в наслідок включення не заповненого в повністю заповненого водою бака водонагрівача
- Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширяється на наступні види робіт:
- встановлення і підключення виробу на місці експлуатації;
- інструктаж та консультування споживача з користуванням виробом;
- очищення виробу зовні або зсередини.

Гарантійному та додатковому сервісному обслуговуванню не підлягають наведені нижче витратні матеріали та аксесуари:

- фільтри для кондиціонерів;
- фільтри, шланги для підведення/зливу води для пральних і посудомийних машин;
- шланги, трубки, штишки, насадки, пілозбирники, фільтри для пілососів;
- тарілки, вертелі, решітки, бліндія, підставки для мікрохвильових печей;
- фільтри, поглиначі запахів, лампочки, поліци, ящики, підставки та інші елементи для зберігання продуктів в холодильниках;
- пульти управління, акумулятори батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення та зарядні пристрої;
- документація, що додається до виробу.

Періодичне обслуговування виробу (заміна фільтрів і т. д.) проводиться за бажанням споживача за додаткову плату.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера унеможливлює для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видавати з приладу заводські ідентифікаціальні таблиці. Пошкодження або відсутність заводських табличок може стати причиною відмови виконання гарантійних зобов'язань.

* додаткове сервісне обслуговування не поширяється на електричні водонагрівачі, мікрохвильові печі, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газові плити, пілососи-роботи, телевізори, приставки телевізійні, планшетні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, прокскутери

Авторизований сервісний центр в Україні -

Мережа «Крок-ТТЦ» <http://krok-ttc.com/>

Тел. Гарячої лінії: 0 (800) 504 504

Адреси сервісних центрів наведені за посиланням
<https://krok-ttc.com/warranty/service-center.html>

Офіційне найменування	Місто	Телефон для клієнта	Адреса
Закрите акціонерне товариство «Єдина служба сервісу А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644 м. Москва, вул. Вагоноремонтна 10, буд. 1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авторизований Центр «Піонер Сервіс»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040 м Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, б. 52 літ. А
Товариство з обмеженою відповідальністю «Архсервіс-центр»	Архангельськ	8-800-250-43-05	163000 м. Архангельськ, вул. Воскресенська, д. 85
Товариство з обмеженою відповідальністю «Технісервіс»	Сочі	8-800-250-43-05	354068 м. Сочі, вул. Донська, 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноВідеоСервіс»	Казань	8-800-250-43-05	420100 м. Казань, вул. Проточна д. 8
Товариство з обмеженою відповідальністю ДОМСЕРВІС	Володимир	8-800-250-43-05	600017 м. Володимир, вул. Батурина, б. 39
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС – Краснодар»	Краснодар	8-800-250-43-05	350058 м. Краснодар, вул. Кубанська, 47
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н. Новгород»	Нижній Новгород	8-800-250-43-05	603098 м Нижній Новогород, вул. Артільна, б. 31
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Екатеринбург»	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, вул. Шарташского д 10
Товариство з обмеженою відповідальністю «Циклон»	Омськ	8-800-250-43-05	644042, м Омськ, пр. К. Маркса 34а, оф. 410
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлаббітСервіс»	Томськ	8-800-250-43-05	Томськ, вул. Маяковська 25/7
Товариство з обмеженою відповідальністю «СервісБіттехніка»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044 м. Оренбург, вул. Конституції, б. 4
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сибсервіс»	Новокузнецьк	8-800-250-43-05	654066 м. Новокузнецьк, вул. Градіни, б. 18
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОН-СЕРВІС»	Новоросійськ	8-800-250-43-05	353905 м. Новоросійськ, вул. Серова,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аліка-Сервіс»	Іркутськ	8-800-250-43-05	664019 м. Іркутськ, вул. Писарєва, д. 18-а
ТОВ «КРОК-ТТЦ» *	Київ*	+38 (095) 288-88-21	м. Київ вул. Райдужна 6, 255
Сервісний центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ТДВ «ЦБТСервіс»	м.Мінськ	375-17-262-95-50	м.Мінськ, вул. Я Коласа 52
ТОВ «РоялTerm»	м.Мінськ	375-29-198-11-50	м.Мінськ, вул. Орловська 40А, офіс 7
ТОО Сервіс Mag	м.Алмати	8 (727) 233 30 00	050002, м.Алмати, вул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	м.Алмати	7 (727) 397 75 75	050010, м.Алмати, вул. Сагадат Нурмагамбетова 25

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier-europe.com.

*Адреси сервіс-них центрів в регіонах уточнюйте на сайті www.krok-ttc.com або за телефонами гарячої лінії.



Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер
індастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайер Оверсіз Електрік Апплаенсіз Корп. Лтд.»
Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг, Хайер індастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Уполномоченная организация/Импортер: ООО «ХАР»
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16,
офис 1601
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары,
8-үй, 16-қабат, кеңсе 1601
Тел.: 8-800-250-43-05, эл.поштаның мекенжайы:
info@haierrussia.ru

Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі
күрылғының
заттаңбасында көрсетілген

Дата виготовлення та
гарантійний строк вказані
на етикетці пристрою

