

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 1 (один) год. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

TM KRONAsteel

Изготовитель: «Нингбо Юхоум Сمارт Электрик Эплаинсис КО., ЛТД.» № 1999 Дорога Нанбинцзян, деревня Чжушань, город Юяо, провинция Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

Дата производства указана в серийном номере прибора, например:

23 11 0018



год месяц порядковый
производства номер модели


Инструкция по эксплуатации

Советы и указания по безопасности

Перед использованием внимательно изучите данное руководство. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

- Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, чтобы избежать повреждения изделия
- Держите части тела и посуду подальше от штопора, чтобы избежать повреждений.
- Храните этот изделие в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте изделие самостоятельно.
- Не нажимайте на штопор резко, с силой и не пытайтесь ускорить процесс открывания. Этот прибор лучше всего работает, когда работает на установленной скорости.
- Не допускается длительное использование.
- Храните вдали от легковоспламеняющегося, взрывоопасного газа.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Кнопка извлечения пробки
2. Кнопка открывания бутылки
3. Нож для фольги
4. Дозатор
5. Вакуумная пробка для бутылки

Модель: KRWO01


ЕАС

* схема изделия дана в ознакомительных целях, реальный товар, его комплектация могут отличаться от схемы и изображения на упаковке.


Инструкция по эксплуатации

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК


- Нажмите пальцами на стрелку на крышке батарейного отсека и с силой потяните ее вверх, чтобы открыть крышку.



- Вставьте 4 батарейки типа «AA» в соответствии с положительными и отрицательными клеммами.




- Закройте крышку батарейного отсека.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТОПОРА

- Снимите резак для фольги и наденьте его на горлышко бутылки, с усилием удерживайте его пальцами, поверните бутылку более чем на один оборот и отрежьте фольгу.




- Крепко держите бутылку одной рукой, а штопор другой. Поместите нижнюю часть корпуса штопора на бутылку, чтобы корпус штопора находился на одной линии с бутылкой, насколько это возможно.



- Нажмите кнопку открывания бутылки и, удерживая ее, одновременно слегка нажмите на корпус штопора вниз. Спираль повернется по часовой стрелке и войдет в пробку, затем постепенно вытащит ее из бутылки, приблизительно в течение 6–8 секунд.

Инструкция по эксплуатации

Когда пробка будет полностью вытащена, штопор автоматически остановится. Отпустите кнопку и снимите прибор с бутылки.



- Нажмите кнопку извлечения пробки и удерживайте ее в течение 5-7 секунд, пробка автоматически выйдет из штопора, отпустите кнопку и завершите процесс открывания.

Электрический штопор подходит для пробок диаметром от 20 мм до 24 мм и высотой 44 мм, для винных бутылок с внешним диаметром горлышка не более 35 мм и внутренним диаметром горлышка от 17,5 мм до 23 мм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Крепко держите корпус изделия и бутылку вина во время использования.
- Лезвие резака для фольги острое. Не прикасайтесь к нему пальцами.
- Совместите корпус изделия с бутылкой вина как можно ближе, иначе пробку будет нелегко вытащить.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Если электрический штопор не работает или останавливается во время откупоривания:

- проверьте, что батарейки установлены правильно.
- убедитесь, что заряда батареек достаточно.
- убедитесь, что штопор выровнен с бутылкой вина вертикально во время процесса открывания.


Если все вышеперечисленные операции выполнены правильно, а открывалка по-прежнему работает ненормально, обратитесь к поставщику для проведения технического обслуживания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЗАТОРА

- Вставьте дозатор в горлышко бутылки.



- Наклоните бутылку, чтобы налить вино.




Инструкция по эксплуатации

Дозатор подходит для винных бутылок с внутренним диаметром горлышка от 18 мм до 19 мм.


При использовании вакуумной пробки рекомендуется хранить винную бутылку в горизонтальном положении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ ПРОБКИ

- Плотнo вставьте вакуумную пробку в горлышко бутылки.



- Потяните ручку вверх и вниз примерно 15 раз (приблизительное значение для бутылок, в которых осталась половина бутылки вина).



- Храните бутылку в винном шкафу или холодильнике не более 7 дней.

Вакуумная пробка подходит для винных бутылок с внутренним диаметром горлышка от 17,5 мм до 20 мм.

Инструкция по эксплуатации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.



www.krona.ru

Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46

для Московского региона

8 800 700 85 46

для других регионов РФ