



# БЛЕНДЕРЫ

## Инструкция по эксплуатации

### Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 1 (один) год. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

TM KRONAsteel

Изготовитель: «Нингбо Юхоум Смарт Электрик Эплаинсис КО., ЛТД.» № 1999 Дорога Нанбинцзян, деревня Чжушань, город Юяо, провинция Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

Дата производства указана в серийном номере прибора, например:

**23 11 0018**



год месяц порядковый  
производства номер модели

## Инструкция по эксплуатации

### Советы и указания по безопасности


Внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования.

- Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на этикетке прибора, напряжению местной электросети.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.
- Не используйте прибор, если сетевой шнур, вилка или другие компоненты повреждены.
- Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Никогда не лезьте пальцами или предметами в загрузочную ёмкость во время работы прибора. Для этой цели следует использовать только толкатель.
- Не извлекайте контейнер для мякоти во время работы прибора.
- Не прикасайтесь к маленьким режущим лезвиям в основании фильтра.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель или его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Температура воды не должна превышать 60 °C при чистке прибора.
- Не включайте прибор на длительное время, в противном случае внутренние детали будут повреждены.
- Не погружайте прибор или его части в воду.
- Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и во время чистки.
- Не используйте прибор, если вращающееся сито повреждено.
- Выключите прибор и отключите от сети перед заменой принадлежностей или приближением к деталям, которые движутся во время использования.

# БЛЕНДЕРЫ

## Инструкция по эксплуатации

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Мерный колпачок
2. Крышка
3. Стеклоная чаша 1,5 л
4. Блок ножей
5. Основание чаши для перемешивания
6. Основание двигателя
7. Корпус
8. Ручка управления
9. Дно
10. Ножки

\* схема изделия дана в ознакомительных целях, реальный товар, его комплектация могут отличаться от схемы и изображения на упаковке.

Модель: **KRTB01**  
Мощность: 1000 Вт  
Напряжение: 220–240 В~ 50–60 Гц  
Объем чаши для смешивания, л: 1,5

**EAC**

# БЛЕНДЕРЫ

## Инструкция по эксплуатации

### Перед первым использованием

- Все части блендера необходимо тщательно очистить перед первым использованием.
- Подключите устройство к электросети.

### Как использовать блендер

1. Установите ручку управления на положение указателя «0».
2. Установите чашу на основание двигателя и поверните по часовой стрелке
2. Поместите в чашу продукты, которые вы хотите обработать.
3. Накройте чашу крышкой и надежно закройте. Поместите мерный колпачок в отверстие в крышке.
4. Включите двигатель:  
Настройка скорости  
**1** (Низкая) — для легкого использования с жидкостями.  
**2** (Высокая) — для более плотной консистенции (для смешивания жидкостей и твердых пищевых продуктов)  
**0** — остановка работы  
P (Настройка импульса) — короткие, мощные импульсные движения (Переключатель не фиксируется в положение «P», Вам необходимо удерживать переключатель в положении «P» или нажимать его несколько раз.)

**Примечание.** Включайте двигатель максимум на 2 минуты или попеременно на 2 минуты работы, затем на 2 минуты выключено, чтобы предотвратить перегрев и последующее повреждение.

### Измельчитель

1. Поместите сухие продукты, такие как кофейные зерна, миндаль, арахис, орехи и тому подобные, в основание измельчителя.
2. Наденьте крышку измельчителя на основание измельчителя и надежно закройте ее.
3. Включите двигатель на нужную настройку для измельчения.

### Чистка и уход

- Прибор легче чистить, если делать это сразу после использования.
  - Не используйте абразивные чистящие средства, мочалки, ацетон, спирт и т. д. для чистки прибора.
1. Выключите прибор, выньте вилку из розетки и подождите, пока блок ножей не перестанет вращаться.
  2. Поверните чашу блендера против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.
  3. Очистите эти части с помощью щетки для чистки в теплой воде с добавлением моющего средства и промойте их под краном.
  4. Очистите блок двигателя влажной тканью.
- Никогда не погружайте блок двигателя в воду и не помещайте его под струю воды.**

# БЛЕНДЕРЫ

## Инструкция по эксплуатации

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы отдельного способа сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

### ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

### ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

## **АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ**

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать  
на сайте **[www.krona.ru](http://www.krona.ru)**

или по телефонам Центра технической поддержки:

**8 495 797 85 46** (для звонков из Московского региона)

**8 800 700 85 46** (для звонков из других регионов РФ)



**KRONA**

**[www.krona.ru](http://www.krona.ru)**

**Телефоны центра технической поддержки:**

**8 495 797 85 46**

**для Московского региона**

**8 800 700 85 46**

**для других регионов РФ**